



CANTINA PRODUTTORI DI VALDOBBIADENE

SICUREZZA IN VENDEMMIA

Si ricorda che la **prevenzione degli incidenti è un obbligo** che spetta oltre alla Cantina, anche ai **singoli soci**, tenendo un comportamento corretto e conforme alle norme riportate nel regolamento interno e alle indicazioni fornite dal Consiglio di Amministrazione per posta o durante le riunioni preassembleari ed esposte in bacheca ed in vari punti aziendali .

Il verificarsi di un evento negativo come un incidente grave a persone, può comportare la sospensione dell'attività dell'azienda, quindi bisogna assolutamente non creare situazioni di rischio per l'incolumità di terzi e propria.

Più precisamente ricordiamo quanto segue:

- a- Il transito nei piazzali della Cantina con mezzi destinati allo scarico uve, va fatto **non superando mai la velocità di 10 Km/ora**, attenendosi alle precedenze che si sono determinate durante l'afflusso, evitando manovre che possano mettere in pericolo l'altrui incolumità e la propria.
- b- Si deve **dare la precedenza ai** mezzi che sono impegnati in altre attività, come **camion per la vinaccia, per i raspi, autocisterne e muletti (RISCHIO INTERFERENZA)**.
- c- E' vietato far condurre i mezzi a:
 - **minori e persone prive di patente**
 - **persone non in possesso dei requisiti previsti dall'Accordo Stato regioni del 22.02.12, come patentino per guida Macchine Agricole conseguito con corso specifico oppure autocertificazione atta a dimostrare esperienza biennale negli ultimi 10 anni.**
- d- E' fatto divieto di lasciare incustodito il proprio mezzo in qualunque momento durante il transito o la sosta nel piazzale della cantina.
- e- E' fatto divieto a tutte le persone non autorizzate, **INCLUSI I SOCI, L'ACCESSO A PIEDI E LA SOSTA NELLE AREE OGGETTO DELLE OPERAZIONI VENDEMMIALI (RISCHIO INTERFERENZA)**.
- f- E' **VIETATO** a tutte le persone non autorizzate, **INCLUSI I SOCI non direttamente interessati al ritiro dei risultati analitici e del peso, L'ACCESSO A PIEDI e LA SOSTA NELLE AREE oggetto delle predette operazioni, inclusa l'area operativa della sonda prelevacampioni da cui si deve stare a distanza di sicurezza (RISCHIO INTERFERENZA)**.
- g- Una volta concluse le operazioni analitiche e di pesatura il **socio deve procedere a velocità moderata** fino alla zona di scarico, accodandosi secondo ordine fino alla tramoggia di destinazione indicata dall'operatore in pesa, con prudenza, e **non superando la velocità di 10 Km/ora**.
- h- E' fatto divieto di **impegnare il pianale di scarico SE LA MASSA TOTALE DEL VEICOLO A PIENO CARICO, con o senza RIMORCHIO SUPERA LE 20 Tonnellate**.
- i- E' fatto divieto di **allacciare con le funi di acciaio i mezzi destinati allo scarico con pianale se LA MASSA TOTALE DEL VEICOLO A PIENO CARICO, CON O SENZA RIMORCHIO SUPERA LE 15 Tonnellate**.
- l- E' fatto divieto di **salire sui pianali DURANTE LE OPERAZIONI DI SCARICO**.
- m- E' fatto divieto di **salire sulle sponde mobili DURANTE LE OPERAZIONI DI SCARICO**.
- n- E' fatto divieto di **passare o sostare fra il mezzo fermo sul pianale per lo scarico e la tramoggia di scarico (RISCHIO DI INTRAPPOLAMENTO)**.
- O- E' fatto divieto di **salire sui rimorchi** per la pulizia dei teli vendemmia fintantoché il pianale non sarà rientrato totalmente.

CANTINA PRODUTTORI DI VALDOBBIADENE s.a.c. – Via per San Giovanni, 45 -San Giovanni – Valdobbiadene (TV)

Codice Fiscale e Reg. Imprese TV 00178520268 – Partita IVA IT 00178520268 – Iscr. Albo Cooperative nr. A147450

R.E.A. TV nr. 52744 – Rec. Post. 31049 Bigolino (TV) – Tel. +39 0423 982070 – Fax +39 0423 982097

http://www.cantinaproduttorevaldobbiadene.com – email:info@cantinaproduttorevaldobbiadene.com.

